



f o r z a

SOPORTE DEL PULGAR PROFESIONAL PARA

EL SAXOFÓN



f o r z a

Importante

Para disfrutar completamente del Forza Soporte del Pulgar, por favor, léase el manual con mucha atención. Es importante tomar suficiente tiempo para acostumbrarse a la nueva posición del pulgar

1


f o r z a

Hacer música puede ser muy relajado, pero al mismo tiempo es muy exigente, especialmente cuando uno toca a un alto nivel. Si quiere tocar cómodo y relajado, y si quiere prevenir problemas físicos a corto y a largo plazo, es esencial que se emplee un instrumento adaptado ergonómico. El Forza Soporte del Pulgar y otros productos de la gama Kooiman le ayudan a realizar esta adaptación de manera fácil.

El gancho tradicional del saxofón ejerce presión en el pulgar. Justamente el Kooiman Forza Soporte del pulgar apoya el pulgar y así puede obtener una posición natural y relajada. Por ello, la mano derecha entera estará más relajada y los dedos serán más libres para moverse. El Forza Soporte del Pulgar se puede adaptar fácilmente a su manera de tocar.

2

f o r z a



Gancho tradicional


El FORZA Soporte del Pulgar

Montaje

- Quítese el gancho tradicional
- Desatornille el clavo de rosca (1) y abra empujando el soporte del pulgar

3

- Ponga la placa de montaje (3) encima de la placa de metal, dónde anteriormente estaba colocado el gancho tradicional



- Fije la placa de montaje con el tornillo original. Emplee eventualmente los anillos incluidos para poder fijar bien la placa.
- Cierre el soporte para que la ranura en el soporte caiga encima de la ballesta (4)
- Ponga el clavo de rosca en la ballesta y fijelo hasta que el soporte del pulgar esté firme

Se puede ajustar la altura en el soporte del pulgar, montando la placa de montaje más alto o más bajo en el saxofón.

Evite con un montaje más alto que el soporte toque la llave de fa #. El ángulo del soporte se puede ajustar fácilmente. Desatornille el clavo de rosca, ponga el soporte en la posición deseada y fije de nuevo el tornillo.

Información adicional

Para conseguir información adicional, consulte nuestra página web www.tonkooiman.com o mándenos su mensaje a nuestro mail, info@tonkooiman.com

Kooiman Soportes pulgares

Otros productos de Kooiman Soportes del pulgar son el OBOE para el oboe, el MAESTRO para el clarinete, el ETUDE 2 ara el clarinete y oboe, el OEHLER para el clarinete alemán de OEHLER con llave de mi/ fa adicional, y el PRIMA para la flauta.

Producción y exportación

Ton Kooiman Soportes del pulgar son fabricados y exportados por Rokatec BV, Landzigt 36, 3454 PE De Meern, Holanda

Téléphono: +31 30 – 6666 868,
www.rokatec.com, info@rokatec.com.

